

1

Zithoogte verstelling Zorg dat de hoek tussen bovenbeen en onderbeen 90° is.

2

Rughoek verstelling individuele verstelling van de rughoek t.o.v. de zitting.

3

Rughoogte verstelling Draai de knop op de rug open. Pak de rug met beide handen vast en stel de gewenste hoogte in. Plaats de bolting van de rugleuning van de stoel in de holling van uw rug.

4

Armlegger hoogte Druk de knop in en de armlegger is vrij om in hoogte te verstellen.

