

1 Zithoogte verstelling Zorg dat de hoek tussen bovenbeen en onderbeen 90° is.

2 Rughoogte verstelling. Pak de rug met beide handen vast en stel de gewenste hoogte in. Plaats de bolling van de rugleuning van de stoel in de holling van uw rug.

3 Armleggers. Druk de knop in en de armlegger is vrij om in hoogte te verstellen. De armlegger is tevens instelbaar in diepte en breedte.

4 Ontgrendelen bewegingsmechaniek. Draai de hendel een slag en de stoel beweegt. De stoel is in diverse standen te blokkeren. Let op: Zonder de juiste stand van de gewichtsinstillingsknop, beweegt de stoel niet zoals u wilt!

5 Gewichtsinstillingsknop Zet eerst het bewegingsmechaniek vrij. Draai de knop per beurt 5 slagen om, en voel de tegendruk. Herhaal dit een aantal keren totdat de stoel in iedere stand evenwichtig aanvoelt.

6 Zitdiepte verstelling Houd minimaal 2 vingers tot een vuist afstand tussen voorkant zitting stoel en knieholte. (optioneel)

7 Hoofdsteen. Stel de hoofdsteen op de juiste hoogte en diepte in. (optioneel)

