


GEBRUIKSAANWIJZING

R-Go HE Break muis



KNOPINSTELLINGEN

1. Knop voor wisselen DPI
2. Linkerknop
3. Scrollwiel
4. Rechterknop
5. Knop voorwaarts
6. Knop terug





R-GO BREAK

Download de R-Go Break software op www.r-go-break.com.

De R-Go Break software geeft je inzicht in je werkgedrag en geeft je de mogelijkheid om de muisknoppen aan te passen.

De R-Go Break apparaten zijn uitgerust met een LED-lampje. Dit lampje verandert van kleur tijdens het gebruik om aan te geven wanneer het tijd is om een pauze te nemen.

DPI INSTELLEN

Doorloop de DPI-mode door op de DPI-schakelaar te klikken.

DPI betekent Dots Per Inch. Als je een lage DPI hebt, zul je je muis meer moeten bewegen om de cursor dezelfde afstand over je scherm te laten bewegen in vergelijking met een hogere DPI. Een hogere DPI verplaatst de cursor sneller over het scherm met kleinere bewegingen van de muis. Wij adviseren een lage DPI instelling, zodat je de muis met je arm beweegt in plaats van met je pols, om RSI te voorkomen.

