

1 Zithoogte Verstelling Zorg dat de hoek tussen bovenbeen en onderbeen 90° is.

2 Zitdiepte en rughoogte verstelling. Draai de knop, zodat de zitdiepte en rughoogte groter of kleiner worden. Houd circa 2 vingers afstand tussen voorkant zitting en knieholte. De rughoogte gaat automatisch naar de juiste hoogte.

3 Rughoogte verstelling. Als de rughoogte niet volledig op de juiste hoogte zit, kan u de rughoogte los van de zitdiepte bijstellen. Trek de hendel op de rug naar achteren en schuif de rug omhoog of omlaag.

4 Armlegger hoogte Druk de knop in en de armlegger is vrij om in hoogte te verstellen.

5 Breedte verstelling armlegger Draai de knop los, verstel de armlegger in de gewenste stand en draai de knop weer vast.

6 Ontgrendelen bewegingsmechaniek Trek de knop naar achteren en de stoel beweegt. De stoel is in 3 standen weer te blokkeren. Let op: zonder de juiste stand van de gewichtsinstellingsknop, beweegt de stoel niet zoals u wilt!

7 Gewichtsinstellingsknop. Zet het bewegingsmechaniek tijdelijk vast. Duw de knop naar de plus zijde (+) voor meer of naar de min zijde (-) voor minder weerstand. Open het bewegingsmechaniek en voel de tegendruk.

