

1

Zithoogte verstelling Zorg dat de hoek tussen bovenbeen en onderbeen 90° is.

2

Zitdiepte verstelling Houd minimaal 2 vingers tot een vuist afstand tussen voorkant zitting stoel en knieholte. De knop kunt u indrukken.

3

Rughoogte verstelling Druk de knop in en en de rugleuning komt in de vrije positie. Pak de rug met de andere hand vast en stel de gewenste hoogte in. Plaats de bolling van de rugleuning van de stoel in de holling van uw rug.

4

Breedte verstelling armlegger Trek de hendel onder de armlegger omlaag en verstel de armlegger in de gewenste stand en zet weer vast.

5

Hoogte armlegger. Druk de knop aan de buitenzijde in en zet de armlegger op juiste hoogte.

6

Ontgrendelen bewegingsmechaniek Druk de hendel naar beneden en de stoel beweegt. De stoel is in 3 standen weer te blokkeren. Let op: Zonder de juiste stand van de gewichtsinstillingsknop, beweegt de stoel niet zoals u wilt!

7

Gewichtsinstillingsknop Zet eerst het bewegingsmechaniek vast. U kunt de hendel uittrekken en vervolgens de hendel draaien. Draai per beurt 5 slagen en voel de tegendruk. Herhaal dit, totdat de stoel evenwichtig aanvoelt.

